

Fiche Technique

Thermomètre Four Digital Écran Inclinable
Référence 91000-003/F

Caractéristiques

- t 0+300°C / +32+572°F
- t Résolution : 0.1°
- t Précision : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0+150°C) / $\pm 2^{\circ}\text{F}$ (+32+302°F) sinon $\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 5^{\circ}\text{F}$
- t Sonde inox IP67 : 150 mm - Ø 4 mm
- t Câble inox étanche : 100 cm
- t Timer 23H-59M-59S
- t Horloge
- t Alarme
- t Compatible induction
- t 1 pile AAA
- t En blister French Cooking



Mode d'emploi

Connectez la sonde au thermomètre. Ouvrez le réceptacle de la pile et installez-la correctement. Retirez le film protecteur de l'écran. Appuyez sur le bouton au dos [ON/OFF] pour allumer ou éteindre le thermomètre (en position OFF l'horloge ou le timer fonctionne). Appuyez sur le bouton au dos [°C/°F] pour sélectionner l'unité de température.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode HORLOGE. Maintenez appuyé plusieurs secondes [CLOCK/TIMER] jusqu'au clignotement de l'affichage. Appuyez sur [HR] et après sur [MIN] pour régler l'heure. Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour terminer le réglage. Choisir le format 12 ou 24H avec le bouton au dos [12/24].

UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode TIMER. Appuyez sur [HR] et sur [MIN] pour régler le temps de cuisson. Ensuite sur [START/STOP] pour commencer le compte à rebours. Le timer sonnera quand 0:00 00 s'affichera. Appuyez sur [START/STOP] pour l'arrêter et simultanément sur [HR] et [MIN] pour tout remettre à zéro.

MESURER LA TEMPÉRATURE

Insérez la sonde au coeur de la nourriture à tester et suivez les explications indiquées ci-dessous pour l'utilisation de l'alarme.

RÉGLAGE DE L'ALARME DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler la température maximum désirée. Si la température affichée dépasse la valeur enregistrée l'alarme sonnera. Appuyez sur [ON/OFF] pour éteindre l'alarme.



Ne pas forcer sur la sonde. Ne pas mettre le boîtier à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. Ne pas laver au lave vaisselle. Ne pas immerger le boîtier dans l'eau. Nettoyer la sonde avec une lingette. Si l'affichage devient faible remplacez la pile par une nouvelle du même type.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France