

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



Evolution couvercle en verre 14 cm

Article n°: 101229

Code à barre: 3458160005156



COMPATIBLE
LAVE-
VAISSELLE



COMPATIBLE
AU FOUR
JUSQU'À
200°C

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les papiers et étiquettes (le cas échéant, les traces de colle seront facilement éliminées avec de l'acétone ou une huile végétale ordinaire). 2. Nettoyez vos nouveaux ustensiles de cuisine avec de l'eau chaude savonneuse, rincez abondamment et séchez soigneusement avec un chiffon sec. 3. Vérifiez la compatibilité de votre plaque de cuisson en consultant les symboles figurant sur l'emballage ou dans le catalogue. 4. Si nécessaire, les poignées en bakélite peuvent être serrées à l'aide d'un tournevis à tête Philips n°2.

EVITER ABSOLUMENT

1. Les détergents chlorés ou eau de javel. 2. De la paille de fer ou des objets affûtés pour enlever les résidus de nourriture, vous risquez de rayer la surface. 3. De mettre du sel dans l'eau froide. Attendez qu'elle soit chaude pour éviter les piqûres occasionnées par le sel. 4. D'ajouter de l'eau froide dans un ustensile chaud. 5. Utiliser le produit dans un four à micro-ondes.

AUTRES

Pour l'entretien et l'utilisation, veuillez consulter les consignes générales d'entretien et d'utilisation de votre ustensile de cuisine.

GARANTIE

Cet ustensile est garanti 25 ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'une utilisation conforme aux conseils d'entretien et de présentation de la preuve d'achat originale.

CRAFTING COOKWARE

Since 1899