



# TRANCHEUR 250

# 11 656

<i>Index</i>	<i>Pièce / Part</i>	<i>Désignation</i>	<i>Description</i>
1	<b>506 427</b>	PATTE FIXATION BARRE	CURSOR HOLDER
2	<b>506 428</b>	MOLETTE REGLAGE EPAISSEUR	GRADUATED KNOB
3	<b>506 431</b>	PIEDS	FOOT
4	<b>506 432</b>	LAME	BLADE
5	<b>506 433</b>	CONDENSATEUR	CAPACITOR
6	<b>506 434</b>	FIXATION BRAS	ARM ATTACHMENT
7	<b>506 435</b>	PROTEGE LAME	BLADE COVER
8	<b>506 436</b>	SUPPORT CONDENSATEUR	CAPACITOR HOLDER
9	<b>506 437</b>	INTERRUPTEUR	SWITCH ON/OFF
10	<b>506 438</b>	VIS POUSSOIR PROTEGE MAIN	THUMB GUARD SCREW
11	<b>506 439</b>	MOTEUR	MOTOR
12	<b>506 441</b>	PASSE CABLE ALIMENTATION	POWER CORD PASS
13	<b>506 442</b>	VIS BRAS POUSSOIR	PUSHER ARM SCREW
14	<b>506 443</b>	SOCLE	BOTTOM
15	<b>506 445</b>	ENTRETOISE CORDON D'ALIMENTATION	PLATE FOR CORD
16	<b>506 446</b>	CAME REGLAGE EPAISSEUR	ADJUSTMENT CAM
17	<b>506 447</b>	BUTEE DE CHARIOT	SLIDING TABLE SPRING
18	<b>506 448</b>	MOLETTE VERROUILLAGE AFFUTEUR	LOCKING KNOB FOR SHARPENER
19	<b>506 449</b>	CAPOT AFFUTEUR	SHARPENER COVER
20	<b>506 450</b>	AXE POUSSOIR	SHAFT
21	<b>506 452</b>	PLATEAU ALIMENTATION	SLIDING FEED TABLE
22	<b>506 453</b>	PROTEGE MAIN	THUMB GUARD
23	<b>506 454</b>	ANNEAU PROTECTION LAME	RING PLATE PROTECTOR
24	<b>506 455</b>	JOINT ETANCHEITE BATI	WATERTIGHT SEAL
25	<b>506 456</b>	SUPPORT AFFUTEUR	SHARPENER HOLDER
26	<b>506 457</b>	CORDON D'ALIMENTATION	POWER CORD
27	<b>506 458</b>	SUPPORT FIXATION	GROUP CURSOR
28	<b>506 459</b>	BRAS POUSSOIR	ARM
29	<b>506 460</b>	MOLETTE AFFUTEUR	SCROLL WHEEL
30	<b>506 461</b>	ENSEMBLE POULIE	GROUP PULLEY
31	<b>506 462</b>	SUPPORT PLATEAU	SUPPORT SLIDING TABLE
32	<b>506 444</b>	SUPPORT POULIE	SUPPORT FOR PULLEY
33	<b>506 471</b>	COURROIE	BELT