



| N° | Designation | Réf. |
|--------------------------|--|---------------|
| 1 | Boîtier | 5002 |
| 2 | Réflecteur | 5003 |
| 3 | Support de résistance | 5026 |
| 4 | Embout de boîtier | 5025 |
| 5 | Résistance 230 V | 5006 |
| 5 | Résistance 230 V ancien modèle (07/07/2012) | 5006-AM |
| 6 | Cordon 230 V | 5007 |
| 6 | Cordon 110 V | 5005 |
| 7 | Support de crémaillère | 5008* |
| 8 | Plateau | 5009 |
| 9 | Axe de manoeuvre + clip | 5011 |
| 10 | Bouton de manoeuvre | 5012 |
| 11 | Bride de résistance | 5014 |
| 12 | Support connecteur | 5015 |
| 13 | Connecteur Connecteur après 09/2014 | 5016 5016N |
| 14 | Fil de masse + vis + rondelle éventail | 5017 |
| 15 | Crémaillère | 5018* |
| 16 | Support fromage + boule | 5019 |
| 17 | Boule porte-fromage | 5020 |
| 18 | Coulisse gauche | 5021 |
| 19 | Écrou conique bruni | 5022 |
| 20 | Coulisse droite | 5023 |
| 21 | Écrou hexagonal inox | 5024 |
| 22 | Clip | 5001 |
| 23 | Poignée bois + 2 vis (uniquement sur Réf.RACL05) | 5027 |
| *Pièces vendues ensemble | Boîtier de chauffe complet (sans cordon), avec clip, axe et bouton de manoeuvre (non représenté sur dessin) 230 V | 5040 |
| *Pièces vendues ensemble | Boîtier de chauffe complet (sans cordon), avec clip, axe et bouton de manoeuvre (non représenté sur dessin) 110 V | 5031 |